ПЕРЕКРАСКА ОТРАЖАТЕЛЕЙ ГОЛОВНЫХ ФАР

Описанная ниже процедура описывает как перекрасить хромовые пластиковые отражатели в передних фарах в темные, «дымчатые» цвета.

Большинство стоковых ламп – светлые (под «хром»). Некоторым нравятся дымчатые отражатели, так как они лучше подчеркивают красоту самих фар. Сравните две машины – с задымленными отражателями и с обычными отражателями.

Желтая – с задымленными отражателями, серебристая – с хромовыми.

Итак, порядок действий. Сначала надо полностью снять передний бампер.

- Поднимите капот и найдите клипсы, на которых крепится решетка радиатора к бамперу. Отверните болты на этих клипсах

- Отверните все шурупы которые крепят бампер к шасси автомобиля. Чтобы до них добраться заблокируйте рулевое колесо с нужной стороны, чтобы обеспечить полный доступ.

- Отцепите клипсы крепления противотуманных фар и габаритных ламп в бампере (на америкосах), после чего бампер легко снимается.

- Стекло на лампах головного света крепятся к основе на клею. Поэтому достаточно размягчить этот клей теплом. Для этого используйте микроволновку.

- Убедитесь, что ваша печь достаточной величины, чтобы вместить в себя всю фару. ВАЖНО! Убедитесь, что фара **НЕ КАСАЕТСЯ** стенок печки!!!

- Предварительно разогрейте печь в течение 1,5 минут. После этого выставьте 200 градусов на переключателе и поставьте фару на 10 минут и все время следите за фарой через стекло.

- Клей должен достичь консистенции жвачки. Постарайтесь **аккуратно** отделить стекло от фары руками. Если будет трудно, используйте обернутую тряпкой отвертку.

Как только Вы сняли наружное стекло, основные части внутри фары легко разделятся и их можно спокойно вынуть из основания. Вынимайте детали аккуратно и чистыми руками.

Теперь Вы можете вынуть отражатели и спокойно их покрасить спреем.

Теперь, надо покрасить хромовые отражатели в другой цвет.

Мы будем использовать способ окраски в несколько слоев полупрозрачной черной краской

Красить надо в несколько слоев до тех пор, пока не добьетесь нужного эффекта. Когда это сделано и отражатели высушены, вы можете начать обратную сборку фар.

Обратная сборка фар

- Все складываемые детали должны быть идеально чистыми
- Сложите все части фар внутрь основания
- Поместите сверху стекло и выровняйте его
- Положите фару обратно в микроволновку, используя ту же температуру-время как и

при разборке

- Когда будете вынимать из печки, используйте щипчики и немного усилия, чтобы

приклеить обратно стекло к основанию фары

- В принципе, все это делается без использования замазок. Если нужно, используйте, любую замазку на водной основе

В результате опытов – у вас должно получиться вот что:

Предупреждение: Этот документ составлен только для обозначения основных действий. Он сделан для ознакомления. Наш клуб не несет ответственности за любой ущерб (в том числе моральный), которые Вы можете нанести во время процедуры. Все, что Вы будете делать – Вы делаете на свой страх и риск.